

Qwik Drain afløbsrende

Montage-, betjenings- og vedligeholdelsemanual

Qwik Drain afløbsrende

Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering.



1. Grav en rende på 33 cm. bred og 18 cm. dyb.
2. 50 mm. sand udlægges og afrettes i bunden, afløbsrenderne skal ligge vandret eller med lidt fald (se fig. 1 og 2). Det anbefales at der trækkes en snor.
3. Skal afløbsrenderne anvendes i arealer med tung trafiklast, støbes afløbsrenderne i siderne med beton (Se fig.1.) Skal afløbsrenderne anvendes i arealer med flisebelægning tildækkes siderne med stabilgrus og sand (Se fig.2.) Skal afløbsrenderne anvendes i græs- og jordarealer tildækkes siderne med sand og jord.
4. Sørg altid for at afløbsrenderne med rist er 2 mm. under det færdige niveau.
5. Risten skal være monteret i afløbsrenden under hele montageforløbet.
6. Rist afmonteres og gavlstykkerne sættes på.
7. Ved tilpasninger og skæringer, kan det være nødvendigt at tætte med silikone.
8. Det ønskede udløb fritlægges, ved at skære skille pladen ud med en kniv eller en hulsav.
9. Risten tildækkes under støbning med beton, som herefter skal afhærde i 72 timer.

