

LIMNING AF STÆNKPLADER

Limning af stænkplader må kun gøres med transparent lim/silikon. Der må kun påføres en tynd uafbrudt stribe langs kanterne af pladen - lim som er inn mod midten risikerer man at blir synlig, da pladen ikke er 100% lystæt.

Nogle lim/silikon-typer synes bedre igennem end andre.

Vi har testet forskellige typer, og af de testede fungerer

Danalim 512 (silikone til vådrum) og **C-tec CT1 klar fugemasse** bedst.

Det er vigtigt at overfladerne er helt rene, tørre og fedtfrie inden limning!

