

## Montering af Newform X-Trend køkkenarmatur

Tilslutningsslanger monteres i krop

Armaturoverdelen monteres ovenfra, og monterings sæt

tilpasses og strammes til under vask. Vær opmærksom på at armaturet ikke "trækkes" skævt under tilspændning.

Tilslutningsslanger monteres på stophane. Husk at holde kontra på slange, da den ellers kan løsne sig i gevind i armaturkroppen.

OBS..

Luftblander kan med fordel afmonteres før der tændes for vand første gang, således evt snavs fra installationen frit kan komme ud af armaturet.

For yderligere info eller hjælp kan Cassøe kontaktes på 97127400

