

# Posteventil 2010-101 Tegninger Produktblad Monteringsvejledning

---

## Monteringsmodel 10 med 15 mm tilslutning Monteringsmodel 20 med 1/2" tilslutning

**Monteringskrav:**  
Armaturet skal altid monteres med særskilt afspærringsventil på forsyningsledningen.

Posteventilen skal have en længde som passer til murtykkelsen, og monteres således at ventilen sidder på et frostfrit område. Posteventilen må IKKE forlænges.

Posteventilen monteres med et fald på min. 15 ‰ mod tuden.

Vandtryk op til 6 bar. Er vandtrykket højere, skal der monteres reduktionsventil vvs nr.: 433911004 på den vandledning som forsyner armaturet.

Denne vandpost er monteret med "flydende ventil" hvilket vil sige stoppet "åben" og "lukket" ligger i spindel- huset under grebet. Vandposten kan derfor ikke overspændes af brugeren.

Husk! På grund af den "flydende ventil" må der ikke monteres kontraventil eller reduktionsventil direkte på vandposten. Kontraventil og evt. reduktionsventil monteres på indgangen til installationen f.eks. ved vandmåler

### **Vejledning:**

Til montering på væg.

Standard mur fra: 120-490 mm

Mur til center tud: 65 mm

Mål Plade: H: 105 x D: 60

Murbor: 30 mm

Skruer : Medfølger

### **Specifikationer:**

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten, er frostfri.

Vandtryk: Max. 6 bar, hvis højere monteres reduktions ventil (vvs nr.: 433911004).

Kapacitet: 23 liter pr. min.

Betjening: Greb

Tilslutning: Ø 15 eller 1/2" RG

Aftapning 1/2" RG