



karbatteri

## westerbergs surf

Fremstillet af messing, overfladebehandlet med krom.  
Totalhøjde 1061 mm.

**Varenr. 20060171** surf karbatteri

### vandtryk

Min.: 0,5 Bar Maks.: 10 Bar, prøvetryk: 16 Bar

### godt at vide

Rengør med fugtig klud og evt. mild sæbeopløsning.  
Tør efter med tør klud. Brug aldrig ætsende, syreholdige  
eller slibende rengøringsmidler.

### montering

Sørg for, at vandledningerne er rene ved nyinstallation,  
inden blandingsbatteriet monteres. Afbryd vandforsy-  
ningen under monteringen! Skru tilslutningsplinten fast  
i gulvet, og tilslut de indkommende rør. OBS!, Tilslut-  
ningen skal være tilgængelig efter installationen. Tilslut  
varmt vand på venstre side og koldt vand på højre side  
(set fra brugeren). Monter på standerrørene, og skru  
møtrikkerne fast. Skru bruserslangen fast under tuden,  
og hæng håndbruseren i sin holder.

### vedligeholdelse, rengøring og pleje

Den keramiske indsats er selvsmørende og  
vedligeholdelsesfri. Tilsæt aldrig noget fedt, silikone eller  
lignende i indsatsen. Ved eventuelle fejl skal indsatsen  
altid udskiftes. Strålesamleren bør løsnes og rengøres  
med jævne mellemrum. Læg den i eddikeopløsning  
natten over. Anvend en blød klud til at tørre  
undersiden af blandingsbatteriet rent. Tilsæt eventuelt



sæbeopløsning, så undgår man kalkpletter fra vandet. Brug aldrig kemiske vaskemidler, syrebaserede eller andre stærke opløsningsmidler, heller ikke ståluld eller lignende produkter som kan ridse overfladen. Svære kalkpletter fjernes med eddike.

### **udbedring af lækage**

- Luk for hovedvandleddningen, så blandingsbatteriet ikke står under tryk.
- Skru håndtaget løst.
- Skru kappen løs, skru indsatsen af, og tag den ud.
- Kontroller, at pakningen under indsatsen er uskadt og fri for snavs samt sidder rigtigt.
- Rengør hullet, hvor indsatsen sidder. I de fleste tilfælde er dette tilstrækkeligt. Monter indsatsen igen.
- Test, om lækagen er ophørt ved at dreje på hovedvandleddningen.
- Hvis vandhanen stadig lækker - ring til Westerbergs serviceafdeling for hjælp.